

Palintest Pooltest 7

Technische informatie



De Palintest Compact Range is uitgebreid met de Pooltest 7. Dit instrument heeft dezelfde uitstekende eigenschappen als de Pooltest 3, met als extra eigenschappen de tests voor bufferend vermogen, alkaliteit, broom en calciumhardheid.

Kenmerken

- Meet bufferend vermogen, alkaliteit, broom, chloor, pH, calciumhardheid en cyanuurzuur
- Robuust en waterdicht (IP67)
- Gebruikersvriendelijk (4 intuïtieve knoppen)

| Instrument | Technische specificaties | |
|---|--------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Nauwkeurige golflengte-filters; verbeterde prestaties • Universele symbolen • Groot scherm (128 x 64 px) met achtergrondverlichting • Uitstekende prestaties bij lage concentraties <p>De meter is voorzien van een automatische herkenning van de nulstand en een geheugen voor de laatste tien metingen.</p> | Instrument | Dubbele golflengte, direct afleesbare colorimeter |
| | Optica | Palintest optisch systeem met dubbele LED lichtbron, nauwkeurige filters en fotodetectoren |
| | Golflengtes | Automatische herkenning tussen de 530 en 575 nm |
| | Golflengte tolerantie | +/- 2 nm |
| | Bandbreedte filter | 10 nm |
| | LCD scherm | 128 x 64 pixels |
| | Gebruikstemperatuur | 0 - 50 °C |
| | Waterdichtheid | IP67 |
| | Cuvetten | Diameter 25 mm |
| | Nulstelling | In geheugen of uitvoeren voor iedere meting |
| | Voeding | 2 x 1,5 V 'AA' batterijen automatische uitschakeling |
| | Formaat | 150 x 65 x 40 mm |
| | Gewicht | 200 g (incl. batterijen) |

Inhoud koffer

- Palintest Pooltest 7 fotometer
- Gebruiksaanwijzing
- 6x stampertje/roerstaafje
- Schoonmaakborstel
- 6x glazen testcuvet
- Testtabletten (100 stuks van ieder):
 - Vrij chloor (DPD 1)
 - Gebonden chloor (DPD 3)
 - Alkaliteit
 - Calciumhardheid (50 tabletten)
 - pH (fenolrood)
 - Cyanuurzuur



Testtabletten

| Bestelcode | Testtabletten (verpakt per 250 stuks) | Bereik (mg/l) |
|------------|---------------------------------------|---------------|
| AP011 | Vrij chloor (DPD 1) | 0 - 5,00 |
| AP031/1 | Gebonden chloor (DPD 3) | 0 - 5,00 |
| AP031 | Totaal chloor (DPD 1 & 3) | 0 - 5,00 |
| AP188 | Alkaliteit (Alkaphot) | 10 - 500 |
| AP252 | Calciumhardheid (Calcicol) | 5 - 500 |
| AP087 | Cyanuurzuur | 2 - 200 |
| AP060 | DPD Broom | 0 - 10,0 |
| AP130 | pH (fenolrood) | 6,5 - 8,4 pH |
| AT090 | EDTA | -- |
| AP017 | DPD Oxystop | -- |

Accessoires

| Bestelcode | Omschrijving |
|------------|--|
| SPH007D | Complete koffer |
| SPC006 | Check-standaards (Neutral Density Filters) |
| PT663 | Schoonmaakborstel |
| PT555/5 | Extra cuvetten (5 stuks) |
| PT545 | Cuvettenhouder |
| PT502 | Stampertje/roerstaafje |
| PT512 | Verdunningsbeker |